Современная среда разработки mikroC для программирования микроконтроллеров на языке высокого уровня Си

(часть 1)

Олег Вальпа (Челябинская обл.)

Приводится описание современной, мощной и удобной среды разработки mikroC, которая включает большую библиотеку готовых функций для работы с разнообразными интерфейсами и устройствами и позволяет быстро создавать эффективные программы на языке высокого уровня Си для микроконтроллеров семейств PIC, AVR, MCS-51 и др.

Введение

При разработке программ для микроконтроллерных устройств разработчик программы встречает ряд трудностей, преодоление которых отнимает время. Программист вынужден детально вникать в структуру программируемого микроконтроллера, изучать назначение множества его регистров, вплоть до каждого разряда, систему команд и т.п. Кроме того, существуют непроизводительные затраты времени, связанные с повторением этапов, многократно пройденных другими разработчиками.

Программисты при разработке программы, как правило, создают коды, с помощью которых выполняются процедуры инициализации регистров и векторов прерываний микроконтроллера, формируют функции и обработчики прерываний для внутренних интерфейсов микроконтроллера и внешних компонентов. Тем самым разработчики программ фактически повторяют многие стандартные процедуры. При этом большая часть времени тратится на отладку создаваемых функций и обработчиков.

Если для реализации конкретного алгоритма работы устройства действительно требуется уникальный код программы, то для организации работы с внутренними интерфейсами микроконтроллера и стандартизованными внешними устройствами вполне можно обходиться готовыми и проверенными библиотеками, имеющими в своём составе набор самых разнообразных функций для конкретного типа микроконтроллера.

Здесь можно провести аналогию с популярной средой разработки программ для персональных компьютеров Microsoft Visual C++, которая комплектуется библиотекой готовых функций MFC. Такой комплект позволяет создавать сложные программы в довольно сжатые сроки, не тратя массу времени на разработку функций для работы с клавиатурой, манипулятором «мышь», портами компьютера, файлами графики, звуком и т.п. Аналогичные функции имеет среда разработки Borland C++ Builder с библиотекой VCL, а также другие мощные инструменты для разработки компьютерных программ для ПК.

Однако, в настоящее время не только разработчики программ для ПК, но и разработчики программ микроконтроллерных устройств могут воспользоваться замечательной средой, имеющей в своём составе настоящий арсенал готовых функций, позволяющих использовать всю внутреннюю архитектуру микроконтроллера с многочисленными типами интерфейсов и множество стандартизованных внешних устройств. Одним из таких программных инструментов является среда разработки mikroC компании Mikro-Elektronika [1].

Назначение и состав среды разработки

Данная среда разработки позволяет быстро создавать эффективные программы на весьма распространённом и популярном языке высокого уровня Си. Среда имеет удобный и эргономичный интерфейс пользователя (IDE) со встроенным редактором и мощным отладчиком программ. Встроенный в среду разработки мастер проектов позволяет в считанные минуты создать заготовку рабочей программы для любого микроконтроллера из целого семейства микроконтроллеров. Библиотека готовых функций, входящая в состав этой среды, обеспечивает программиста мощной поддержкой для быстрого и безошибочного создания практически любой программы.

Среда mikroC включает в себя огромное количество библиотечных функций – практически на все случаи жизни. Она содержит функции, которые поддерживают следующие устройства и интерфейсы:

- встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера;
- внутреннюю энергонезависимую память EEPROM микроконтроллера;
- внутренние широтно-импульсные модуляторы (PWM) микроконтроллера;
- внешние сменные карты памяти типа MMC, SD и Compact Flash;
- файловую систему FAT;
- алфавитно-цифровые жидкокристаллические индикаторы (LCD, ЖКИ);
- графические жидкокристаллические индикаторы (GLCD, ЖК-дисплей);
- интерфейсы I²C, SPI, 1-Wire, USART, RS-485, CAN, PS/2, USB (HID) и Ethernet.

Компания MikroElektronika создала среду разработки mikroC для таких популярных и известных микроконтроллеров, как семейство PIC компании Microchip, AVR компании Atmel и MCS-51. Ведётся разработка среды и для других типов MK, в том числе, для самых современных 32-разрядных ARM-контроллеров.

Удачным подходом в создании данных сред является преемственность интерфейса для пользователя, что позволяет сэкономить время и силы на изучение среды для нового семейства



Рис. 1. Главное окно среды разработки mikroC

микроконтроллеров и сразу же приступать к этапу программирования.

Обзор среды

Рассмотрим среду разработки mikroC для весьма популярных и распространённых микроконтроллеров семейства PIC компании MicroChip [2] на примере версии 8.2.0.0. Другие версии данной среды разработки аналогичны описываемой здесь и отличаются несущественно.

Поскольку компания MikroElektronika использует принцип наследования для своих продуктов, переход к среде разработки для других семейств микроконтроллеров происходит довольно просто. Интерфейс пользователя и даже названия подавляющей части библиотечных функций в среде разработки mikroC для различных семейств микроконтроллеров остаются практически неизменными. Поэтому, изучив и освоив на практике описываемую здесь среду mikroC для микроконтроллеров семейства РІС, в дальнейшем можно будет легко создавать программы для микроконтроллеров других семейств в соответствующей для них среде mikroC.

Среда MikroC является дружественной и интуитивно понятной. На рисунке 1 представлено главное окно среды разработки. В центре этого окна располагается редактор кода (Code Editor) с исходным текстом программы на языке программирования Си. Слева от редактора кода находится окно с закладками проводника кода (Code Explorer), быстрой помощи (QHelp) и назначением клавиш (Keyboard).

Под окном редактора кода находится окно с закладками настройки проекта (Project Setup) и содержимого проекта (Project Summary). Внизу располагается окно с закладками сообщений (Messages), поиска (Find) и быстрого конвертора (QConvertor). Справа находится панель инструментов, а сверху – главное меню среды разработки.

Среда MikroC имеет следующие возможности:

- текст программы вводится с помощью встроенного редактора исходного кода;
- все строки программы имеют нумерацию;
- имеется встроенная помощь кода и параметров, контекстная подсветка, автоматическая коррекция кода, кодовые шаблоны и т.п.;
- проводник кода (Code Explorer) позволяет оперативно контролировать структуру программы, переменные и функции проекта;
- после компиляции проекта создаются комментированный файл на ассемблере и стандартный НЕХ-файл для использования разными типами программаторов;
- встроенный отладчик позволяет проверять ход и логику исполнения программы;

- после компиляции предоставляется полная статистика использования памяти, ассемблерный листинг, дерево вызовов функций и т.п.;
- включено большое количество примеров, которые можно расширять и использовать как составные части разрабатываемых проектов.

Создание программы

Программы в mikroC организованы в виде проектов, состоящих из файла проекта с расширением .ppc, одного или нескольких файлов исходного кода, имеющих расширение .c, а также создаваемых в процессе трансляции вспомогательных файлов. Файл с исходным кодом автоматически компилируется, если он включен в состав проекта.

Файл проекта несёт следующую информацию:

- имя проекта и необязательное описание;
- тип микроконтроллера;
- конфигурацию;
- тактовую частоту микроконтроллера;
- список исходных файлов проекта с указанием путей к ним.

Самый простой способ создания проекта – использовать для этих целей мастер новых проектов, который запускается из главного меню с помощью команды Project → New Project. В открывшемся окне нового проекта (см. рис. 2) следует заполнить поля



Рис. 2. Окно нового проекта

описания проекта необходимыми значениями (название и описание проекта, расположение, устройство, частота, слово конфигурации). После щелчка по программной кнопке ОК mikroC создаст соответствующий файл проекта.

Кроме этого, после создания проекта будет создан пустой исходный файл с расширением .с для текста программы, имеющий название проекта. Среда MikroC не требует, чтобы исходный файл имел такое же название, как проект, поэтому его можно переименовать.

В любое время можно изменить настройки проекта, используя главное меню Project → Edit Project. Проект можно переименовать, изменить его описание, используемый микроконтроллер, частоту, конфигурацию и т.п.

Для удаления проекта достаточно удалить папку, в которой располагается файл проекта с расширением .ppc. Проект может содержать произвольное количество исходных файлов с расширением .c. Список имеющих отношение к проекту файлов сохраняется в файле самого проекта. Чтобы добавить исходный файл в проект, надо выбрать команду Project → Add to Project из выпадающего меню или кликнуть мышкой по пиктограмме добавления файла к проекту ⁶².

Для удаления файла из проекта следует выбрать команду Project \rightarrow Remove from Project из выпадающего меню или кликнуть по пиктограмме удаления файла из проекта *4*.

Для включения в проект заголовочного файла с расширением .h, следует использовать в коде программы директиву препроцессора #include, например:

#include <header_name>

или

#include "header_name"

Чтобы создать новый исходный файл, следует выбрать команду File → → New из выпадающего меню, или нажать комбинацию клавиш Ctrl+N, или кликнуть мышкой по пиктограмме создания нового файла . После этого открывается вкладка с новым названием. Это и есть новый исходный файл. Для задания названия следует выбрать команду File → Save As из выпадающего меню и сохранить файл с новым названием.

Чтобы отрыть уже существующий файл, надо выбрать команду File → → Open из выпадающего меню, или нажать комбинацию клавиш Ctrl+O, или кликнуть мышкой по иконке открытия файла . После этого появляется окно выбора файла, в котором и следует произвести обычные действия по выбору и открытию. Открытый файл выводится в собственной вкладке. Если выбранный файл уже открыт, его вкладка становится активной, т.е. доступной для редактирования.

Если потребуется распечатать какойлибо файл проекта, то вкладка файла, который предполагается вывести на печать, должна быть активной. Затем следует выбрать команду File → Print из выпадающего меню, или нажать клавиши Ctrl+P, или кликнуть мышкой по пиктограмме печати. В предварительном окне печати следует установить необходимые настройки печати и кликнуть по кнопке ОК. После этого файл будет отправлен на выбранный принтер.

Для сохранения файла надо выбрать команду File → Save из выпадающего меню, или нажать клавиши Ctrl+S, или кликнуть мышкой по пиктограмме сохранения файла. Файл будет сохранён под старым названием. Вкладка файла, который предполагается сохранять, должна быть активной.

Для сохранения файла под другим названием следует выбрать File → Save As из выпадающего меню или нажать клавиши Ctrl+Shift+S. После этого выводится диалоговое окно сохранения файла под другим названием. В этом окне надо выбрать каталог, где будет сохранён файл. В поле имени файла надо задать новое название и кликнуть мышкой по пиктограмме сохранения.

Закрытие файла выполняется выбором команды File → Close из выпадающего меню или кликом по кнопке закрытия вкладки. Если файл был изменён со времени последнего сохранения, будет предложено сохранить эти изменения.

РЕДАКТИРОВАНИЕ КОДА ПРОГРАММЫ

Среда разработки программ mikroC имеет встроенный современный текстовый редактор, способный удовлетворить запросы даже искушённого профессионала. Редактирование кода программы практически не отличается от работы со стандартным текстовым редактором, включая возможности копирования, вставки и отката, используемые в операционной системе Windows.

Но, кроме основных операций, этот редактор поддерживает специальные сервисные возможности, значительно облегчающие труд программиста. К этим возможностям относятся:

- настраиваемая контекстная подсветка (Syntax Highlighting);
- кодовый ассистент (Code Assistant);
- ассистент параметров (Parameter Assistant);
- кодовые шаблоны;
- автокоррекция кода программы (Auto Correct);
- закладки и переходы по номеру строки.

Настройка параметров этих возможностей редактора осуществляется в окне диалога Preferences (см. рис. 3). Данный диалог запускается с помощью команды Tools → Options из выпадающего меню или щелчком мыши по пиктограмме

Рассмотрим подробнее назначение и использование этих возможностей. Контекстная подсветка значительно улучшает читаемость программы и обнаружение в ней ошибок за счёт автоматического окрашивания фрагментов программы в соответствии с их функциональным назначением. Например, как это сделано в окне с кодом программы диалога Preferences.

Диалог Preferences редактора кода программы уже содержит три готовые схемы раскраски с названиями: mikro-Dream (с белым фоном), MrGreen (с зелёным фоном) и Zedar (с чёрным фоном). В диалоге Preferences пользователь среды может выбрать любую из имеющихся схем подсветки либо создать свою собственную.

Кодовый ассистент (Code Assistant) подсказывает правильное название и написание существующего кода программы. Например, если в редакторе кода программы напечатать один или несколько символов слова и нажать клавиши Ctrl+Space, все разрешённые идентификаторы, соответствующие напечатанным символам, будут предложены во всплывающем окне (см. рис. 4). Теперь можно продолжить ввод символов для сужения предлагаемого

	Editor Colors Auto Correct Auto Complete Tools Project Search Path Output	Scheme: mikroDream	<pre>1 // Syntax Highlighting 2 voidfastcall TForm1::Button1Click(TOb 3 (4 int number = 123456; 5 char c = 'a'; 6 Caption = "The number is " + IntToStr(i) 7 for (int i = 0; i <= number; i++) 8 (9 x -= 0xff; 10 x -= 023; 11 x += 1.0; 12 x += 0; /* illegal character */ 13 x = 0D1111101 14) 15 #ifdef USE_ASM 16 asm 17 (18 ASH MOV AX, 0x1234 19 ASH MOV i, AX 20) 21 #endif 22); </pre>
--	---	--------------------	---

Рис. 3. Окно диалога Preferences

function	signed int abs(signed int)	A
function	double atof(unsigned char *)	
function	signed int atoi(unsigned char *)	
function	signed long atol(unsigned char *)	
function	double atan(double)	
function	double asin(double)	
function	double acos(double)	
function	double atan2(double, double)	*

Рис. 4. Окно Code Assistant

списка или с помощью стрелок на клавиатуре выбрать подходящий вариант кода из предложенных строк и нажать клавишу Enter.

Ассистент параметров (Parameter Assistant) помогает правильно ввести параметр или аргумент функции. Он вызывается автоматически после ввода символа открывающейся скобки «(» или после нажатия комбинации клавиш Shift+Ctrl+Space. Если имя разрешённой функции предшествует скобкам, предполагаемые аргументы будут выведены на всплывающую панель. По мере печати очередного фактического аргумента, следующий предлагаемый аргумент будет выделен жирным шрифтом.

Кодовые шаблоны помогают ускорить ввод стандартных операторов и конструкций языка программирования без ошибок. Шаблон можно вставлять в текст программы, вводя название шаблона (например, for) и нажав комбинацию клавиш Ctrl+J, после чего редактор автоматически сгенерирует код шаблона и вставит его в текст программы. Другой способ вставки шаблона заключается в вызове диалога с помощью клавиши F12 и последующем выборе шаблона из списка в закладке Auto Complete, с переносом его в код программы копированием.

Кроме того, можно добавить собственные шаблоны с помощью диалога Preferences на вкладке Auto Complete. Для этого следует ввести соответствующее ключевое слово, описание и свой кодовый шаблон. Автокоррекция позволяет исправлять наиболее часто встречающиеся опечатки. Для доступа к списку распознаваемых опечаток следует выбрать команду Tools \rightarrow Options из выпадающего меню или кликнуть по пиктограмме инструментов 🔳, а затем выбрать вкладку Auto Correct. Здесь можно добавить в список свои собственные прелпочтения.

Закладки облегчают навигацию в коде большого размера. Для установки закладки используется комбинация клавиш Ctrl+Shift+number. Для перехода к закладке используется Ctrl+number.

Переход на заданную строку облегчает навигацию в коде большого размера. Для этого достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl+G и в появившемся окне (см. рис. 5) ввести номер искомой строки.

Кроме этого, редактор исходного кода имеет возможность показывать и скрывать комментарии к выбранному коду одним кликом мышки, используя пиктограммы Comment Code [..] и Re-



Рис. 5. Окно поиска строки по номеру

move Comments 🔛 на панели инструментов (Code Toolbar).

С появлением новых версий среды разработки появляются и новые возможности редактора кода. Их описание всегда можно найти во встроенной справочной системе среды разработки.

Компиляция проекта

После создания проекта и написания исходного кода необходимо выполнить его компиляцию. Для этого следует выбрать команду Run → Compile из выпадающего меню или кликнуть по пиктограмме компилятора расположенную на панели компилятора (Compiler Toolbar).

Появившийся индикатор процесса компиляции будет информировать о ходе компиляции. В случае обнаружения ошибок появятся соответствующие сообщения в окне ошибок (Error Window). Если ошибок нет, в окне Messages появятся сообщения об успешной компиляции и объёме использованной памяти микроконтроллера под программу. В случае успешной компиляции среда mikroC создаёт выходные файлы в каталоге проекта (каталог, где содержится файл проекта с расширением .ppc). Описание выходных файлов приведено в таблине 1.

После компиляции программы в mikroC, можно кликнуть по иконке просмотра ассемблера (View Assembly) ▲ или выбрать команду View → View Assembly из выпадающего меню, чтобы проверить сгенерированный ассемблерный код (файл с расширением .asm) в новом окне. Ассемблерный код представляет собой текст с символическими именами. Все физические адреса и прочая информация может быть найдена в статистике или файле листинга.

Если программа не компилировалась и ассемблерный файл не создавался, использование этой возможности приводит к компиляции кода и получению ассемблерного файла для просмотра.

Статистика

После успешной компиляции можно посмотреть статистические сведения о коде. Для этого следует выполнить команду View → View Statistics из выпадающего меню или кликнуть по пиктограмме статистики . При этом появится окно с шестью вкладками (см. рис. 6):

- окно использования памяти (Меmory usage) обеспечивает просмотр использования RAM и ROM в форме гистограмм;
- окно размера функций (Procedures sizes) выдаёт в форме гистограммы размеры памяти, занимаемой каждой функцией;
- окно расположения функций (Procedures locations) выдаёт в форме гистограммы положение в памяти, занимаемой каждой функцией;
- окно детальной информации по каждой функции (Procedures Details) позволяет посмотреть полное дерево вызова вместе с остальной информацией: размер, начальный и конечный адреса, частота обращений, тип возвращаемого значения и т.п.;
- окно RAM позволяет посмотреть распределение всех регистров и их адреса. Также выводятся символьные имена переменных с адресами;
- окно ROM выдаёт список всех кодов инструкций с адресами в читабельном шестнадцатеричном представлении.

Отладка программы

Отладчик в исходных кодах является встроенной компонентой среды mik-

Таблица 1. Описание выходных файлов

Формат файла	Описание содержимого файла	Расширение файла
Intel HEX	Шестнадцатеричный код в формате Intel. Используется для программирования	hex
Двоичный	Библиотека компилятора mikroC. Двоичные дистрибутивы подпрограмм, пригодные для включения в другие проекты	mcl
Файл листинга	Общая картина распределения памяти микроконтроллера: адреса инструкций, регистры, программы и метки	lst
Текст на ассемблере	Читаемый ассемблерный файл с символическими именами, полученный из файла листинга	asm

гоС. Он предназначен для симуляции работы МК и для облегчения пользователю процесса отладки кодов программы на языке программирования Си, написанных для этих микроконтроллеров.

После успешной компиляции проекта можно запустить отладчик с помощью команды Run → Start debugger из выпадающего меню, или кликнуть по пиктограмме отладчика , или нажать клавишу F9. При этом появится окно отладчика программы (см. рис. 7).

Отладчик позволяет выполнять пошаговое исполнение программы (Step Into), пошаговое исполнение с «перешагиванием» функций (Step Over), исполнение до текущей позиции курсора (Run to Cursor) и т.д. Строка программы, которая будет исполняться, подсвечивается (по умолчанию – синим цветом).

В отладчике можно включать и выключать точки останова в текущей позиции курсора с помощью клавиши F5. Чтобы посмотреть все точки останова, используется команда Run→ → View Breakpoints из выпадающего меню. Щелчок левой кнопкой мыши по номеру строки в окне исходного текста программы также включает и выключает точку останова в этой строке.

Команда Run to cursor (клавиша F4) выполняет все операторы программы от текущего и до позиции курсора.

Команда Step Into (клавиша F7) выполняет текущий оператор программы с заходом в вызываемую функцию.

Команда Step Over (клавиша F8) выполняет текущий оператор программы без захода в вызываемую функцию.

Команда Step Out (клавиши Ctrl+F8) последовательно выполняет все операторы программы, пока не встретится точка останова.

Переключение между окном программы на языке Си и окном с дизассемблированным кодом осуществляется с помощью комбинации клавиш Alt+D.

Окно наблюдения отладчика (Watch) – это основное окно отладки, которое позволяет контролировать элементы программы во время её отладки. Чтобы открыть окно наблюдения, надо выбрать команду View \rightarrow Debug Windows \rightarrow View Watch из выпадающего меню во время отладки. Окно наблюдения показывает переменные и регистры микроконтроллера, их адреса и значе-



Рис. 6. Окно статистики

ния. Значения обновляются в процессе симуляции работы программы в отладчике. Последние изменённые элементы в окне выделяются красным цветом. Для добавления или удаления наблюдаемых элементов в окно следует использовать соответствующее выпадающее меню.

Двойной щелчок на элементе в окне наблюдения открывает окно редактирования, где можно присвоить выбранной переменной или регистру новое значение. Также можно выбрать двоичное, шестнадцатеричное, десятичное или символьное представление этого значения в окне наблюдения.

Окно хронометража (Stopwatch) отладчика (см. рис. 8) доступно из выпадающего меню View \rightarrow Debug Windows \rightarrow \rightarrow View Clock. В окне хронометража отображается текущий счётчик (Current Count) периодов тактовой частоты и секунд от момента запуска отладчика. Секундомер (Stopwatch) измеряет время исполнения в периодах тактовой частоты и секундах от момента запуска отладчика и может быть обнулён в любое время. Разность (Delta) представляет фактически время выполнения участка программы от предыдущей точки останова до текущей в периодах и секундах (при пошаговом



Рис. 8. Окно хронометража отладчика

исполнении отображается время выполнения одной строки кода программы на Си). Также в окне отображается текущая тактовая частота микроконтроллера (Clock).

Тактовую частоту в окне хронометража можно изменять, что приведёт к пересчёту времени в секундах. Это изменение не влияет на текущие установки проекта, где тоже задана тактовая частота микроконтроллера, а влияет только на расчёт времени симуляции.

Окно просмотра памяти (View RAM Window) доступно из выпадающего меню View → Debug Windows → View RAM. Окно просмотра памяти (см. рис. 9) показывает карту памяти МК, где самые последние изменения выделены красным цветом. Можно изменять значения полей карты памяти путём двойного щелчка на нужном поле.

В случае если компилятор обнаруживает ошибку, он сообщает об этом и не создаёт выходной файл. Окно ошибок, расположенное по умолчанию внизу основного окна, напоминает об этом. Окно ошибок расположено под вкладкой сообщений и отображает место и тип ошибки, обнаруженной компилятором. Также компилятор выводит предупреждения, но они не влияют на выходной файл. Двойной щел-

🕑 Watch			_ [] ×
Do Do Do	0 00 OI	00 💠 💠	
Add	Remove	Properties	Add All 🔒 Remove All
Select uprinble fr	om lict:		
ADCONO	onnisci		-
Search for variat	le by assembly	name:	
MOCONO			
Name	Value	Address	
ADCON0	0	0x0FC2	
ADCON1	0	0x0FC1	
ADRESH	0	0x0FC4	
ADRESL	0	0x0FC3	
TRISA	0	0x0F92	
TRISB	0	0x0F93	
TRISD	0	0x0F95	
temp_res	0	0x0015	
PORTD	0	0x0F83	
PORTB	0	0x0F81	
WREG	0	0×0FE8	
STATUS	0	0x0FD8	
PCL	88	0x0FF9	
PCLATH	0	0x0FFA	
PCLATU	0	0×0FFB	
TOSU	0	0×0FFF	
TOSH	0	0v0FFF	<u>•</u>
PC= 0x000058	Time= 0.00	us	Z=0 C=0 DC=0 OV=0 N=(

Рис. 7. Окно отладчика программы

чок по строке сообщения в окне ошибок приводит к подсветке строки исходного текста, где эта ошибка была обнаружена.

Инструменты среды

Встроенная карта ASCII (см. рис. 10) позволяет посмотреть код любого символа ASCII в десятичном, шестнадцатеричном и двоичном формате. Открыть карту символов ASCII можно из выпадающего меню Tools → ASCII chart, а посмотреть код символа очень удобно с помощью мыши, наводя её курсор на интересующий код в окне карты символов.

С помощью инструмента экспорта кода, вызываемого из меню Tools → Export Code To HTML, можно очень просто получить код программы в формате HTML для публикации его в Интернете.

Например, код программы, полученный из примера программы, описанного выше, будет иметь следующий вид на странице Интернет:

Version:0.9 StartHTML:000000105 EndHTML:0000004659 StartFragment:0000001167 EndFragment:0000004643 void main() { ADCON1 = 0x80; // Configure analog inputs and Vref

CRAN	4																
Rea	d Ram																
RAM	Histo	ory															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	OB	0C	0D	OE	OF	ASCII
0000	10	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0010	00	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00	00	00	00	00	00	
0020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	····· 🗾

Рис. 9. Окно просмотра памяти МК

© CTA-IIPECC

A 🔝	5C11 C	hart														
	0	1	2	з	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
•	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	SPC	10		#	\$	%	-	1	10)		+				1
~	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	1	<.	=	>	?
-	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
4	0	A	В	C	D	E	S.F.	G	H	I	3	ĸ	L	M	N	0
1	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
5	P	Q	R	S	Т	U	V	w	X	Y	Z	1	X	1	^	-
9	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
6		а	b	C	d	е	f	g	h	1	1	k	1	m	n	0
-	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
7	p	q	T.	S	t	u	v	W	×	Y	z		1	}	~	DEL
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
8	Б	ŕ		ŕ			1	+	€	%00	љ	<	њ	Ŕ	ħ	Ų
	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
9	ħ	1	1	u	"	•	-	-		TPI	љ	>	Н	Ŕ	ħ	Ų.
	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
A		ÿ	Ÿ	1	¤	L, L,	1	8	Ê	C	E	"	-	- 3	•	Ĩ
100	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
в	•	±	I		r.	μ	9	•	ë	Nº	e	**	j	S	S	1
-	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
С	A	Б	B	Г	Д	E	ж	3	N	Й	к	л	м	н	0	п
	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
D	P	C	T	У	Ф	×	ц	ч	ш	щ	b	Ы	b	Э	ю	Я
	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
E	а	6	в	Г	A	e	ж	3	И	й	к	л	м	н	0	п
2	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
F	p	C	т	Y	ф	×	ц	ч	ш	щ	Ъ	ы	b	Э	ю	я
	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

Рис. 10. Встроенная карта ASCII

Communication Terminal			?
Settings	Communication		
Com Port: COM10			Send Send File
Baud: 9600 💌	Append: CR	Send as typing	Start Logging
Stop Bits: One Stop Bit		Send as number	Clear <u>H</u> istory
Parity: None Check Parity	Format ASCII	C HEX	C DEC
Data bits: Eight			2
RIS © Off © On Cognect Status Send Receive CTS DSR © Off © On Disconnect Status Send Receive CTS DSR © Off © Off © On Disconnect Off © On Disconnect Off © Off © On Disconnect Off © Off © On Disconnect © Off © On © Off © On © Off © On © Off © On © Off © On © Off © On © Off © Off © On © Off © Off © On © Off © Off © Off © Off © Off © On © Off © O			
vrite to: Create file ✓ Append to file ✓ Create file automatically			Close

Рис. 11. Терминал связи USART

```
TRISA = 0xFF; // PORTA is input
TRISB = 0x3F; // Pins RB7, RB6
are outputs
TRISD = 0; // PORTD is output
```

```
do {
  temp_res = Adc_Read(2); // Get
  results of AD conversion
  PORTD = temp_res; // Send lower 8
```

WWW.SOEL.RU

bits to PORTD

PORTB = temp_res >> 2; // Send 2
most significant bits to RB7, RB6
} while(1);

В среду mikroC включен терминал связи USART для работы с интерфейсом RS-232 (см. рис. 11). Его можно запустить из выпадающего меню Tools → Terminal, или щелчком по иконке терминала, или с помощью клавиш Ctrl+T. Он позволяет отлаживать программы, в которых используется интерфейс USART для связи с внешними устройствами, на разных скоростях и с различными форматами данных.

Декодер семисегментных символов (см. рис. 12) является удобным инструментом получения кодов индикации по нужной комбинации активных сегментов. Активация и деактивация сегмента осуществляется простым щелчком мыши на изображении сегмента. Декодер можно запустить из выпадающего меню Tools → Seven Segment Decoder.

Встроенный генератор кода для ЖКиндикаторов (см. рис. 13) позволяет очень легко создать любой символ для матрицы ЖКИ. Данный генератор кода запускается из выпадающего меню Tools → LCD Custom Character. Он же позволяет сгенерировать программный код для отображения этого символа на языке программирования mikroPascal, mikroBasic или mikroC (см. рис. 14) простым нажатием на программную кнопку GENERATE. Ниже приведён программный код на языке программирования Си, полученный данным генератором кода.

```
const char character[] =
{0,0,16,0,2,0,8,0};
void CustomChar(char pos_row,
char pos_char) {
  char i;
LCD_Cmd(64);
  for (i = 0; i<=7; i++)
LCD_Chr_Cp(character[i]);
LCD_Cmd(LCD_RETURN_HOME);
LCD_Chr(pos_row, pos_char, 0);
}</pre>
```

Ещё более мощным встроенным инструментом среды является генератор кода для графических ЖК-дисплеев (см. рис. 15). Он запускается из выпадающего меню Tools → GLCD Bitmap Editor и позволяет создавать точечные рисунки для дисплеев типа KS0108,

CTA-NPECC

0

T6963 и Nokia3110, а также генерировать программный код для этих дисплеев на трёх языках программирования.

Для отладки программ, обеспечивающих работу с картами памяти типа ММС, существует встроенный инструмент ММС Terminal (см. рис. 16). Он запускается из выпадающего меню Tools → MMC Card Terminal и позволяет осуществлять чтение и запись данных карты памяти по секторам через последовательный СОМ-порт компьютера. Встроенный редактор перепрограммируемой памяти микроконтроллера (см. рис. 17) запускается из выпадающего меню Tools → EEPROM Editor и позволяет модифицировать данные этой памяти.

Для отладки программ можно использовать специальный загрузчик программ mikroBootloader (см. рис. 18). Поскольку многие семейства МК имеют возможность записывать в свою собственную программную память данные, это позволяет хранить в них небольшую программу-загрузчик, которая будет принимать и записывать в программную память коды программы. В наиболее простом варианте загрузчик передаёт управление программе пользователя всегда, кроме случая, когда есть запрос на загрузку новой программы. В такой ситуации загрузчик получает данные и записывает их в программную память. Существует много усовершенствований, которые могут быть добавлены, чтобы сделать процесс загрузки более надёжным и удобным.

Естественно, что загрузчик можно использовать только с микроконтроллерами, поддерживающими запись во флэш-память программ. Резидентная часть загрузчика даёт компьютеру 5 с на то, чтобы установить с ней связь. Если этого не происходит, она запускает на исполнение имеющуюся программу пользователя. Если связь установлена, резидентная часть загрузчика принимает коды и записывает их в программную память.

Ниже описан процесс использования загрузчика:

 загрузить в микроконтроллер необходимый файл программы, используя обычную технологию программирования файла в НЕХ-формате. Например, для микроконтроллера PIC16F877А использовать файл p16f877a.hex;





Рис. 12. Декодер семисегментных символов

Рис. 13. Встроенный генератор кода для ЖКиндикаторов







Рис. 15. Генератор кода для графических ЖК-дисплеев

Read MMC Memory 0	ector START ector START	Character to write		COM10 19200 Clear memo
			Received characters: 0	

Рис. 16. Встроенный инструмент MMC Terminal

Carl EEpro	🗲 EEprom Dump											×				
0x 00	0x 00 FF Data Memory Size: 256 Bytes											ſ	- E	Jse th EPR Iefiniti	is DM on	
0x00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x10	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x20	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x30	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x40	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x50	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x60	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x70	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x80	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0x90	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0xA0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0xB0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0xC0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0xD0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0xE0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0xF0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

Рис. 17. Встроенный редактор перепрограммируемой памяти МК



Рис. 18. Загрузчик программ mikroBootloader

rminal Descriptor			
inner Descriptor			
D Devices:			Info
SB Optical Mou	se		
Communication			
Communication		Send	Clear Ro
Communication		Send	Clear <u>R</u> c
Communication	Send as Typing	<u>S</u> end	Clear <u>R</u> cv
Communication Append CR	☐ Send as Typing ☐ Send as Number	Send	Clear <u>R</u> cv
Communication	Send as Typing Send as Number		Clear <u>R</u> cv

- запустить загрузчик из выпадающего меню Tools → mikroBootloader;
- щёлкнуть на Setup Port и затем выбрать номер СОМ-порта, используемого для связи с микроконтроллером. Убедиться, что установлена скорость обмена 9600 кБод;
- выбрать из меню Open File и затем выбрать файл с кодами для загрузки;
- поскольку резидентный загрузчик микроконтроллера даёт компьютеру не более 5 с на установку соединения, следует сбросить микроконтроллер, а затем в течение не более 5 с жать на кнопку Connect;
- теперь последняя строчка в окне истории будет Connected;
- для запуска загрузки щёлкнуть по программной кнопке Start Bootloader;
- программа будет загружаться в память микроконтроллера. Загрузчик будет сообщать об ошибках, возникающих в процессе загрузки;
- сбросить микроконтроллер и начать исполнение загруженной программы.

Наиболее общие функции загрузчика перечислены ниже:

- адрес аппаратного сброса находится в распоряжении резидентной программы загрузки;
- другая часть кода резидентного загрузчика занимает небольшую произвольную область памяти;
- проверяется необходимость начала загрузки нового кода;
- если нет необходимости загрузки нового кода, то запускается на исполнение имеющийся в памяти код пользователя;
- при загрузке новые данные принимаются по каналу связи;
- принятые данные записываются в программную память.

Взаимодействие кода пользователя и резидентного загрузчика имеет некоторые особенности. Резидентная часть практически всегда использует адрес рестарта и некоторую дополнительную область памяти. Это – небольшой фрагмент кода, который не использует прерываний, таким образом, пользователю становится доступен вектор прерываний по адресу 0х0004. Резидент загрузчика должен избегать использования вектора прерывания, поэтому переход к остальной части программы загрузки должен производиться в пределах адресов от 0х0000 до 0х0003.

Рис. 19. Встроенный инструмент отладки программ для USB-устройств

DDP Communicat	ion Terminal		<u>? ×</u>
Settings	0.05		Connect
[P Address: 192.168.2	0.25		Connect
Port: 10001			
Sen <u>d</u> :			
			Send
Append: CR	☐ Se	nd as typing	
ᄃᄕ	☐ Se	nd as number	
			*
			-
1			<u> </u>
-			Clear
Receive			
ASCII	C HEX	C DEC	
			*
			-1
×			2
			Clear 1

🚭 mikroElektronika - PicFL	ASH 2 Programmer [v7.02]		The second second second second second	_ 🗆 🗙
File Device Buffer Window	is USB About History			
Configuration Bits				Device
				PIC18F452 •
Oscillator	HS	-	Code Protect	
Osc. Switch Enable	Disabled	-	Data EEPROM	Read Write
Power Up Timer	Disabled	-	Code 00000-001FF	Verify Blank
Brown Out Detect	Enabled	-	Code 0200-03FFF	Even a
Brown Out Voltage	2.0 ¥	-	Code 04000-05FFF	Erase
Watchdog Timer	Disabled	-		LandHEV
Watchdog Postscale	1:128	-	Table Write Protect	
CCP2 Mux	RC1	•	Configuration Bits	Reload HEX
Stack Overflow Reset	Enabled		Data EEPROM	Save HEX
Low Yoltage Program	Disabled	-	Code 00000-001FF	
In-Circuit Debugger	Disabled	-	Code 00200-01FFF	Buffer - Erase
			Code 02000-05FFF	Buffer - Randomize
			Code 06000-07FFF	
ID Locations			Table Read Protect	CODE EEPROM
FF FF FF FF	FF FF FF FF	Clear	Code 00000-001FF	
				Options
Program Memory Size: 32 Ki EEPROM Size: 256 B	B Device Status: Idle Bytes Address: Oh		Type Revision	Progress:
File: D:\TEMP\MIKROC\EXAMPLE	E.HEX			
Device: PIC18F452	Operation: None			

Рис. 20. Встроенный инструмент UDP Terminal

Резидентный загрузчик должен программироваться в микроконтроллер с использованием обычного программатора, одновременно с битами конфигурации. Резидентный загрузчик не

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ♦ № 6 2010

Рис. 21. Окно запуска программирования

позволяет менять биты конфигурации, поскольку они располагаются за пределами программной памяти.

Для отладки программ для USBустройств существует встроенный инструмент (см. рис. 19), запускаемый из выпадающего меню Tools \rightarrow HID Terminal.

При создании программ для сетевых устройств с интерфейсом Ethernet очень полезным может оказаться встроенный инструмент UDP Terminal (см. рис. 20). Он запускается из выпадающего меню Tools → UDP Terminal и позволяет отлаживать программы, поддерживающие сетевой протокол UDP.

Созданную и отлаженную программу можно записать в память программ микроконтроллера непосредственно из среды разработки с помощью специального программатора, разработанного в компании MikroElektronika.

Программирование (см. рис. 21) запускается из выпадающего меню Tools → mE Programmer или с помощью клавиши F11. После программирования МК можно приступать к тестированию программы в реальном устройстве.

Клавиатурные команды

В таблице 2 приводится список клавиатурных команд, используемых в mikroC. Данный список команд с описанием назначения на английском языке можно посмотреть в окне проводника кода (Code Explorer), на вкладке Keyboard.

Продолжение следует

Литература

1. www. mikroe.com.
 2. www.microchip.com.

Таблица 2. Список клавиатурных команд

Клавиши	Команды среды разработки
F1	Помощь
Ctrl+N	Новый файл
Ctrl+0	Открыть файл
Ctrl+F9	Компилировать проект
Ctrl+F11	Включение/выключение проводника кода
Ctrl+Shift+F5	Просмотр точек останова
Основные команды редактирования	
F3	Найти, найти далее
Ctrl+A	Выделить всё
Ctrl+C	Копировать
Ctrl+F	Найти
Ctrl+H	Заменить
Ctrl+P	Печатать
Ctrl+S	Сохранить
Ctrl+Shift+S	Сохранить как
Ctrl+V	Вставить
Ctrl+X	Вырезать
Ctrl+Y	Повтор отменённого действия
Ctrl+Z	Отменить действие
Расширенные команды редактирования	
Ctrl+Space	Помощь в коде (Code Assistant)
Ctrl+Shift+Space	Помощь в параметрах (Parameters Assistant)
Ctrl+D	Найти определение
Ctrl+G	Перейти к строке номер
Ctrl+J	Вставить шаблон кода
Ctrl+number	Перейти к закладке
Ctrl+Shift+number	Установить закладку
Ctrl+Shift+I	Отступ для выделенной части текста
Ctrl+Shift+U	Отмена отступа для выделения части текста
Alt+Select	Выбрать столбец
Команды отладчика	
F4	Выполнить всё до курсора
F5	Включение/выключение точки останова
F6	Пуск/пауза программы в отладчике
F7	Шаг с заходом в функцию
F8	Шаг без захода в функцию
Ctrl+F8	Шаг с выходом из функции
F9	Запуск отладчика
Ctrl+F2	Сброс

Θ