## Разработка топологии печатных плат с помощью Allegro/OrCAD PCB Editor Часть 3. Создание библиотек посадочных мест компонентов

## Анатолий Сергеев (Москва)

Создание библиотек посадочных мест компонентов является важнейшей задачей разработчиков печатных плат. Основным ориентиром в этой работе являются стандарты IPC и технологические особенности производства. Пакет OrCAD PCB Editor имеет мощные средства для создания точных библиотек посадочных мест и их применения в проекте. В третьей статье серии рассмотрены особенности создания символов посадочных мест.

Стандартный символ посадочного места в OrCAD PCB Editor формируется из трёх файлов. Первый из них – файл с описанием набора контактных площадок и отверстий одного вывода компонента (PAD), второй – файл с описанием чертежа символа со всеми настройками и командами разработчика (DRA) и третий – непосредственно символ посадочного места, который участвует в создании проекта топологии (PSM). При установке программы на жёсткий диск компьютера все стандартные библиотеки программы устанавливаются в папку по умолчанию <папка\_установки>/share/pcb/pcb\_lib/symbols. В этой папке хранятся все стандартные типы символов, которые имеются в программе в качестве начальной библиотеки. На этапе размещения компонентов на плате редактор ищет необходимые библиотеки именно в этой папке. Для указания других папок не-

ile Reports Help		
Parameters Layers		
Summary Type: Through	Units Millimeter  Decimal places: 3	Multiple drill
Etch layers: 2	Microvia	Rows: 1 Columns: 1
Mask layers: 2	Suppress unconnected int. pads; legacy artwork	Clearance X: 0.000
Single Mode: Off	Mech pins use antipads as Route Keepout; ARK	Clearance Y: 0.000
Drill/Slot hole	Top view	
Hole type:	Circle Drill	
Plating:	Plated	
Drill diameter:	0.900	
Tolerance:	+ 0.000 - 0.000	
Offset X:	0.000	
Offset Y:	0.000	
Non-standard drill:		
Drill/Slot symbol		
Figure:	Circle	
Characters:		
Width:	1.270	
Height:	1.270	

Рис. 1. Приложение Pad Designer, предназначенное для создания библиотеки падстеков

обходимо зайти в настройки программы через меню Setup – User Preferences, категория Library – Path. Путь к библиотекам отдельных выводов задаётся через переменную padpath, а к библиотекам посадочных мест – через переменную psmpath.

Первым шагом в создании посадочного места является формирование файла с описанием выводов компонента PAD. Для этого используется приложение Pad Designer (см. рис. 1), которое можно найти в меню Пуск – Все программы – Cadence – Release 16.6 – PCB Editor Utilities.

На вкладке Parameters редактируются параметры отверстия и его графического представления, единицы измерения и некоторые другие настройки:

Units – единицы измерения.

Decimal places – количество знаков после запятой. Например, значение 3 даёт возможность задать размеры контактной площадки с точностью до тысячных долей миллиметра.

Allow suppression of unconnected internal pads – данная настройка позволяет удалять неподключённые контактные площадки на внутренних слоях.

Allow Antipads as Route Keepouts (ARK) – позволяет использовать антипад как зону запрета для трассировки. Наиболее подходящее применение: монтажные механические отверстия и реперные знаки.

Hole type – тип отверстия.

Plating – установка или отключение металлизации для сквозных отверстий.

Drill diameter – диаметр отверстия с учётом металлизации.

Tolerance – допуск на диаметр.

Offset X, Offset Y – смещение центра отверстия относительно центра контактной площадки.

Figure – геометрическая фигура отверстия для представления его в таблице сверления на чертеже печатной платы; требуется для визуального контроля отверстий различного типа. Multiple drill – возможность создания контактной площадки с множеством отверстий внутри неё.

На вкладке Layers (см. рис. 2) редактируются параметры контактных площадок, такие как форма, размеры, расположение на слоях, количество слоёв, начальные и конечные слои и т.д.

Таблица с параметрами контактных площадок на разных слоях первоначально содержит только три сигнальных слоя:

- 1. Begin Layer начальный слой, Тор;
- 2. End Layer конечный слой, Bottom;
- Default Internal параметры КП на внутренних слоях по умолчанию.
   Эти параметры активны, если не заданы индивидуальные параметры для конкретного внутреннего слоя.

Soldermask\_Top, Bottom – верхний и нижний слои для указания параметров формы и размеров паяльной маски.

Pastemask\_Top, Bottom – верхний и нижний слои для указания параметров формы и размеров паяльной пасты.

Filmmask\_Top, Bottom – верхний и нижний слои, которые можно использовать на усмотрение пользователя. Эти слои являются справочными.

rame Padst	ters Layers					_
	Single layer mode				Type: Through	
	Layer	Regular Pad	Thermal Relief	Anti Pad	O XSection C Top	
Ranl		Circle 1 500	Circle 2 235	Circle 2 235		
->	DEFAULT INTERNAL	Circle 1.300	Circle 1 905	Circle 1 905		
Ind	END LAYER	Circle 1.500	Circle 2.235	Circle 2.235		
->	SOLDERMASK TOP	Circle 1.700	N/A	N/A		
	SOLDERMASK_BOTTOM	Circle 1.700	N/A	N/A		
	PASTEMASK_TOP	Null	N/A	N/A		
	PASTEMASK_BOTTOM	Null	N/A	N/A		
omet ape: sh: dth: ight: set ×	Regular Pad		Null         S           0.000         0.000           0.000         0.000	-	Anti Pad	
set Y	: 0.000		0.000		0.000	

Рис. 2. Редактирование вкладки Layers (Single layer mode – переход в режим планарного вывода; Views – схематичное отображение пада; XSection – схема со всеми слоями; Тор – схема только с верхним слоем)

Удалить слои по умолчанию нельзя. Можно изменять их название, кроме Default Internal. Названия слоёв в стеке сквозного вывода или переходного отверстия в Pad Designer необязательно должно соответствовать наименованию слоёв в стеке печатной платы в PCB Editor. Однако для сложных плат,

63



Рис. 3. Соответствие наименования в стеке контактных площадок и печатной платы

где форма и размеры контактных площадок для переходных отверстий и сквозных выводов компонентов должна быть разной для различных слоёв, требуется соответствие наименования

	Layer	Regular Pad	Thermal Relief	Anti Pad	
B	-	Circle 1.500	Circle 2.235	Circle 2.235	-
-	Insert	Circle 1.300	Circle 1.905	Circle 1.905	
E	Copy to all	Circle 1.500	Circle 2.235	Circle 2.235	
-	Сору	Circle 1.700	N/A	N/A	
	Dacte	Circle 1.700	N/A	N/A	
	Faste	Null	N/A	N/A	
	Delete	Null	N/A	N/A	Ŧ
	•			F.	

Рис. 4. Операции с выбранными формой и размерами контактной площадки



Рис. 5. Редактирование формы и размеров контактной площадки, термальных барьеров и антипадов



Рис. 6. Мастер создания посадочного места для многовыводного корпуса

в стеке контактных площадок и печатной платы (см. рис. 3).

Однако Begin Layer и End Layer необязательно должны называться Тор и Bottom, соответственно. Они указывают лишь начальный и конечный слой. В приведённом на рисунке 3 примере контактная площадка на слое INNER1, PWR отличается по размерам от контактных площадок на других слоях. Здесь параметры слоя Default Internal не будут активны на печатной плате и, соответственно, не будут учитываться. Если внутренних слоёв в печатной плате больше, чем в стеке сквозного вывода или переходного отверстия, то будут действовать параметры контактной площадки из слоя Default Internal, где не указаны параметры контактной площадки индивидуально.

Чтобы добавить новый слой в набор, необходимо поместить курсор слева от названия слоя и ПКМ выбрать в меню одну из предложенных команд (см. рис. 4):

- Insert вставить новый слой;
- Сору, Paste, Delete копировать, вставить и удалить информацию для выбранного слоя;
- Сору to All скопировать информацию с выбранного слоя в любую группу слоёв.

В нижней части вкладки Layers располагаются секции для непосредственного ввода геометрической информации о контактных площадках (см. рис. 5). В Regular Pad указывается форма и размеры самой контактной площадки. Если её форма нестандартная, то необходимо иметь файл с описанием этой формы в формате SSM и указать её в строке Shape. Символы нестандартных форм создаются непосредственно в PCB Editor по команде File – New – Shape Symbol.

В секции Thermal Relief определяется геометрия термальных барьеров для контактной площадки. Задать фор-

Enhanced display modes

Display plated holes

Display non-plated holes

☑ Display padless holes

Display connect points

Connect line endcaps

Filled pads

Thermal pads

Waived DRCs

Via Labels

✓ Display Origin

Diffpair Driver Pins

Setup Grids

Рис. 7. Выбор необходимых опций для лучшего

Здесь рекомендуется указать одну

сетку - All Etch - для размещения вы-

водов и вторую сетку - Non-Etch -

для рисования слоёв сборки и шел-

кографии. В последующем всегда

отображения объектов футпринта

E Bus rats

Grids

🔽 Grids on

му и размеры для этой части контактной площадки можно с помощью специальных символов FSM, которые могут быть созданы в PCB Editor по команде File - New - Flash Symbol. В секции Anti Pad указываются размеры специальной области по контуру контактной площадки. Размеры этой области определяют зазор между контактной площадкой и окружающего её полигона в том случае, если речь идёт о разных цепях. В РСВ Editor параметры, указанные в Thermal Relief и Anti Pad, вступают в силу, если это указано в настройках динамических полигонов. По умолчанию программа автоматически сформирует термальные барьеры и антипады согласно заданным правилам проектирования, без необходимости считывать эти данные из файлов PAD.

После завершения описания вывода необходимо сохранить его как файл PAD с помощью меню File -Save/Save As. При наличии ошибок они будут выведены на экран в виде сообщения. Необходимо помнить, что местоположение файлов PAD должно совпадать с переменной padpath (см. выше).

Для перехода к следующему шагу в создании посадочного места необходимо открыть OrCAD PCB Editor. Самый быстрый способ в создании посадочных мест для многовыводных компонентов - это использование мастера File - New - Package Symbols (Wizard). При этом необходимо задать название и папку, куда будет помещён новый символ. Папка должна совпадать с переменной psmpath, чтобы в будущем символ был размещён на печатной плате (см. рис. 6).

Мастер создания символов посадочных мест интуитивно понятен:

- 1. Выбираем тип корпуса;
- 2. Подключаем шаблон в виде файла DRA. По умолчанию данный шаблон находится в папке <папка установки>/share/pcb/pcb\_lib/symbols/template. Его можно отредактировать и использовать при создании новых компонентов. Папки с шаблонами символов и плат можно задать с помощью переменной wizard template path через меню Setup - User Preferences, категория Path - Config;
- 3. Выбираем единицы измерения для мастера, проекта и префикс позиционного обозначения;

- 4. Заносим необходимую геометрическую информацию;
- 5. Указываем файл PAD, созданный в Pad Designer. Отдельно можно указать первый вывод посадочного места.
- 6. Указываем местоположение точки начала координат и возможность создания файла PSM.

После завершения этих этапов в окне PCB Editor появляется готовый символ со всеми необходимыми атрибутами. Его можно вручную скорректировать согласно дополнительным требованиям. Как было сказано выше, такой способ очень удобен при создании многовыводных компонентов.

Следующий способ сочетает в себе ручные и автоматические операции. Для начала необходимо выбрать меню File - New - Package Symbols. Paccmorрим его более подробно.

1. Чтобы начать размещение выводов и другой информации, необходимо настроить проект. Единицы измерения можно настроить в меню Setup -Des Так раб мал заб наж OKE ку

Типы объектов	и их классы в	символах посадоч	чных мест
---------------	---------------	------------------	-----------

Design Parameters, вкла Также здесь указывают рабочего поля. Сделайт мально комфортными, забудьте после настров нажать кнопку Apply в н	адка Design. м ся размеры м се их макси- си для себя. Не то йки единиц за	можно поменять шаг сетки по свое- му усмотрению. Далее настраивают- ся параметры отображения объек- тов в проекте. Для большей детали- зации изображения установите на			
окна. На вкладке Display ку Grids можно настр Типы объектов и их классы в симе	через кноп- D оить сетки. р солах посадочных мест	isplay Modes пара ажения всех типо	аметры для отоб- в отверстий и за-		
	Тип объекта	Класс	Подкласс		
	Вывод (падстек)				
Контактная площадка	Conductor	Pin	Top Bottom		
Паяльная маска	Nonconductor	Pin	Soldermask_Top Soldermask_Bottom		
Паяльная паста			Pastemask_Top Pastemask_Bottom		
Символ отверстия	Drill symbol figure	Manufacturing	Ncdrill_Figure		
Номер вывода	Text	Package geometry	Pin_Number		
	Графика				
Границы компонента	Filled rectangle (frectangle)	Package geometry	Place_Bound_Top		
Технологическая граница компонента	Filled rectangle (frectangle)	Package geometry	Dfa_Bound_Top		
Шелкография	Rectangle, Line Segment	Package geometry	Silkscreen_Top		
Графика для сборочного чертежа	Line segment	Package geometry	Assembly_Top		
	Текст				
	Tevt	Bef Dec	Silkscreen_Top		
	1671	Her Des	Assembly_Top		
Величина основного параметра	Text	Component value	Silkscreen_Top		
	10/1		Assembly_Top		
Попуск на основной парамето	Text	Tolerance	Silkscreen_Top		
Hongow na concention napamorp	TOAL	Totoranoo	Assembly_Top		
Наименование компонента	Text	User part number	Silkscreen_Top		
			Assembly_Top		





Рис. 9. Вид панели Options при размещении

выводов



**Options** 

Рис. 8. Обозначение или маркировка символа посадочного места



Рис. 11. Загрузка полных 3D-моделей компонентов в формате STEP

ливку для контактных площадок согласно рисунку 7. В меню Display – Color устанавливаются параметры отображения для соответствующих классов и подклассов. Распределение классов и подклассов при создании посадочного места показано на рисунке 8.

В таблице приведён примерный список всех классов и подклассов, которые должны быть описаны в посадочном месте. Все эти настройки проекта на данном этапе можно записать в файл параметров проекта по команде File – Export – Parameters. Такие файлы имеют расширение PRM и загружаются в проект по команде File – Import – Parameters. Их также можно хранить в виде библиотечного набора, путь к которому задаётся через переменную рагатраth в категории Path – Library. 2. Положение начала координат зада-

ётся по команде меню Setup -

Change Drawing Origin. Возможны различные варианты привязки его с помощью команды ПКМ – Snap Pick to.

- 3. Установка выводов компонента происходит по команде Layout – Pins либо через кнопку на панели инструментов. После этого панель Options примет вид (см. рис. 9):
  - Connect, Mechanical здесь необходимо выбрать тип устанавлива-

66

емого вывода или группы выводов (сигнальный или механический). Только к сигнальным выводам будут впоследствии подведены цепи (соединения), и только у сигнальных выводов есть номер. Механический вывод не имеет номера и не участвует в образовании электрических соединений на плате;

- Padstack здесь выбирается непосредственно вывод компонента, созданный ранее с помощью программы Pad Designer (см. выше);
- Сору mode тип матрицы выводов: Rectangular – ортогональная матрица, Polar – круговая матрица;
- X, Y направления создания копий по горизонтали и по вертикали, соответственно; Qty – количество; Spacing – расстояние между геометрическими центрами двух соседних копий; Order – направление копирования;
- Rotation угол поворота каждого вывода;
- Pin # номер вывода;
- Inc шаг следования номеров;
- Text block выбор текстового блока: высота, ширина и т.д. (см. выше);
- Offset X,Y смещение текста относительно контактных площадок. При установке нулевого смещения номера выводов будут накладываться на контактные выводы, что неудобно.

После указания всех вышеперечисленных параметров необходимо установить выводы в соответствии со справочным листком компонента.

- 4. Нумерация выводов в соответствии с техническим описанием компонента происходит по команде Layout – Renumber Pins. Программа для простых корпусов, например, DIP и SOIC, автоматически определяет требуемый стиль нумерации, поэтому достаточно нажать кнопки Apply и OK.
- 5. На этом этапе необходимо нарисовать слои сборки и шелкографии в Package\_Geometry/Assemly\_Top(Bottom) и Silkscreen\_Top(Bottom), соответственно. Данные элементы лучше всего рисовать с помощью инструментов меню Add (инструмент Line наилучшим образом подходит для данной операции). На-

## Листинг 1

# If units not specified use current design units,,,,,,,, Units,mils,,,,,,, # Format for pin definition file (comma delineated),,,,,,,, "# To Mirror pin text use ""m"".",,,,,,,, #PinNumber,Padstack,x,y,rotation,textOffsetX,textOffsetY,textRotate,textMirror 48,S060X014RCT,150,226.38,0,0,0,0, 47,S060X014RCT,150,206.69,0,0,0,0, 46,S060X014RCT,150,187.01,0,0,0,0, 45,S060X014RCT,150,167.32,0,0,0,0, 44,S060X014RCT,150,147.64,0,0,0,0, 43,S060X014RCT,150,127.95,0,0,0,0,

стройки рисования появляются на панели Options (см. рис. 10):

- Line lock выбор типа (дуга или линия), выбор угла;
- Line width толщина линии;
- Line font стиль линии (сплошная, штриховая и т.д.).
- 6. Необходимо установить префикс позиционного обозначения с помощью команды меню Layout – Labels – RefDes. Следует помнить, что для позиционных обозначений выделен отдельный класс RefDes и соответствующие подклассы – для сборки и шелкографии.
- Создание физических и технологических границ компонента на классе Package\_Geometry/Place\_Bound\_Top и Dfa\_Bound\_Top, соответственно. Обе границы рисуются в виде статических полигонов:
  - Place\_Bound\_Top полигон, включающий в себя весь компонент со всеми выводами, кроме позиционных обозначений. Он также отвечает за высоту компонента;
  - Dfa\_Bound\_Top специальный полигон, который позволяет задействовать систему проверки технологических зазоров между компонентами для обеспечения технологичности процесса сборки платы, Design For Assembly, в режиме реального времени. Данная функция доступна только пользователям Allegro PCB Designer.
- 8. Указываем высоту компонента с помощью меню Setup – Areas – Раскаде Height. При активации данной команды необходимо выбрать область Place\_Bound\_Top и на панели Options указать максимальную и минимальную высоту компонента. Необходимо отметить, что областей Place\_Bound\_Top может быть несколько, с различной высотой, что даёт возможность построить сложный контур для корпуса компонента. В ближайшем

обновлении OrCAD и Allegro добавится возможность вводить полную 3D-модель корпуса в формате STEP для библиотек посадочных мест (см. рис. 11).

Дополнительным и очень удобным инструментом в создании посадочных мест компонентов, который доступен пользователям последней версии OrCAD 16.6, служит команда File – Export/Import – CSV Pin File. Данная группа команд позволяет создавать и загружать информацию о компоненте в виде текстового файла в формате CSV. Этот файл редактируется в любом текстовом или табличном редакторе. Ниже приведён фрагмент такого файла (см. листинг 1).

Формат файла достаточно прост для понимания. В каждой строке через запятую указывается номер вывода, файл PAD, координаты X и Y, смещение текста с номером вывода, его угол поворота и зеркальность. Понятно, что с помощью такого файла можно описать расположение выводов у любого посадочного места. Кроме того, предусмотрена возможность частично или полностью заменить текущие выводы, а также заменить координаты их расположения.

Следует отметить, что этап работы над библиотеками компонентов крайне важен. Библиотеки должны соответствовать всем нормам и стандартам, принятым на производстве печатных плат. Пакет OrCAD PCB Editor позволяет в полной мере реализовать данные требования в кратчайшие сроки благодаря широкому набору инструментов для редактирования.

## Литература

1. Allegro User Guide: Defining and Developing Libraries. Product Version 16.6. Cadence Design Systems, Inc., October 2012

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ♦ № 4 2013